








Postbus 435  
3800 AK Amersfoort


Telefoon 033 48 00 340  
Teksttelefoon 033 48 00 341  
Telefax 033 48 00 342

## Handleiding Reistrilwekker



De Reistrilwekker heeft de volgende symbolen;

	Alarm via trillingen		Herhaalfunctie Alarm
	Alarm uit		Slot
	Alarm via geluid		Tijd instellen
	Stop alarm en verlichting aan		Alarm instellen

 Alarm werkt elke dag op door u ingestelde alarmtijd.




 Stop Alarm. Als de Herhaalfunctie Alarm geactiveerd is, dan herhaalt het alarm weer na 8 minuten.

## TIJD INSTELLEN



Schakelaar op  Nu kunt u op **HOOR** drukken om de uren te verzetten en op **MINUTE** voor de minuten. Als u de juiste tijd heeft ingesteld, zet u de schakelaar op 

**LET OP:** Verschijnt linksboven in de display **PM:** van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts. Zonder **PM:** van 12 uur 's nachts tot 12 uur 's morgens.




## ALARM-TIJD INSTELLEN


Schakelaar op  Nu kunt u op dezelfde manier als bij  de gewenste alarmtijd instellen. Na het instellen van de gewenste tijd zet u de schakelaar op 

## HERHAAL-FUNCTIE ALARM

Schakelaar op  Op de display verschijnt **ZZ.** Op de ingestelde wektijd wordt u gewekt, nadat u op  heeft gedrukt, zal de wekker steeds na 8 minuten opnieuw gaan trillen.

## ALARM AAN/UIT

Schakelaar op  De wekker gaat trillen op de ingestelde alarmtijd. U stopt het trillen door op  te drukken. Schakelaar op  De wekker gaat **niet** trillen.

**VERLICHTING** Druk op  de display wordt verlicht.

**BEVESTIGING** Met het bijgeleverde kettinkje kunt u de reistrilwekker makkelijk aan uw

kussen bevestigen.